










# A yoximo legfontosabb funkciói

## Vásárlás

1. Nyomja meg az <1> -es gombot. Ezzel aktiválja a „Vásárlás” -t.	1: Vásárlás
2. Adja meg az összeget és nyomja meg az <OK> gombot. Az összeg felosztása (pl. Euróra és Centre) ponttal történik. Az „1” -es gomb „0.” -től kezdődően tud összegeket feldolgozni.	<Összeg> 
3. A kártyatípusnak megfelelően a kártyát vagy be kell helyezni a chipkártya olvasóba vagy oda kell tartani az érintés nélküli kártyaolvasóhoz, vagy át kell húzni a mágnesescsik olvasón. Ha a vevő rossz olvasót használ, a terminál felszólítja a helyes olvasó használatára.	
4. Az összeget kijelzi a vevőnek. PIN kódos kártyáknál felszólítja a vevőt a PIN kód (4–6 jegyű) megadására és hogy utána nyomja meg az <OK> gombot. Nem PIN kódos kártyánál csak az összeget kell elfogadni. Kisebb összegek érintés nélküli fizetése esetén az ügyfélnek rendszerint nincs további tennivalója. <STOP> gombbal a tranzakciót félbe lehet szakítani. Timeout: Ha a PIN-t nem adja meg, illetve az OK gombot nem nyomja meg a vevő 30 másodpercen belül, a folyamat megszakad.	<PIN> 
5. A fizetés feldolgozás alatt van és adott esetben online engedélyezik. Chipkártyák: A kártyának a chipkártyaolvasóba helyezve kell maradnia a tranzakció alatt, amíg az ki nem jelzi, hogy már kivehető a kártya.	
6. Bizonylatot nyomtat. Kérjük, kövesse a terminál utasításait: Amennyiben szükség van a vevő aláírására, kérje a kereskedői példány aláírását.	
7. A bizonylat másolat nyomtatása:<1>-es gomb bizonylatot nyomtat. <2> -es gomb nem nyomtat bizonylatot. Amennyiben nem nyom meg gombot, 10 másodperc után automatikusan kinyomtatja a bizonylatot.	1: Bizonylat másolat vagy 2: Bizonylat másolat nélkül






## Törlés

Ezzel a funkcióval mindig az utolsónak elvégzett tranzakciót lehet törölni.

1. Nyomja meg a <3> -as gombot. Ezzel aktiválja a „Törlés” -t.	3: Törlés
2. Adja meg a terminál jelszavát és nyomja meg az <OK> gombot (jelszóval kapcsolatban lásd a konfigurációs lapot).	<Jelszó> 
3. Az utolsó tranzakció összege megjelenik a kijelzőn. Az összeg megerősítéséhez nyomja meg az <OK> gombot.	
4. A törlés feldolgozás alatt van és adott esetben online engedélyezik.	
5. Bizonylatot nyomtat.	
6. Bizonylatmásolatot nyomtat: nyomja meg az <1>-es gombot. Nem nyomtat bizonylatmásolatot: nyomja meg a <2>-es gombot-es gombot. Amennyiben nem nyom meg gombot, 10 másodperc után automatikusan kinyomtatja a bizonylatot.	1: Bizonylat másolat vagy 2: Bizonylat másolat nélkül

## Jóváírás

Ha egy tranzakciót már nem lehet törölni („Törlés“-t lásd 1.o.), akkor bármikor jóvá lehet írni.

1. Nyomja meg a <4>-es gombot. Ezzel aktiválja a „Jóváírás“-t.	4: Jóváírás
2. Adja meg a terminál jelszavát és nyomja meg az <OK> gombot.	<Jelszó> 
3. Adja meg az összeget és nyomja meg az <OK> gombot. Az összeg felosztása (pl. Euróra és Centre) ponttal történik. Az „1“-es gomb „0.“-től kezdődően tud összegeket feldolgozni.	<Összeg> 
4. Csak, ha a DCC funkció be van kapcsolva: Adja meg az eredeti könyvelés időpontját és nyomja meg az <OK> gombot.	<Dátum> 
5. A kártyatípusnak megfelelően a kártyát vagy be kell helyezni a chipkártya olvasóba, vagy oda kell tartani az érintés nélküli kártyaolvasóhoz, vagy át kell húzni a mágnescsík olvasón.	
6. A pénztáros igazolásképpen aláírja a bizonylatot.	

## Napi egyenleg (Kassa zárás)

A napi egyenleggel minden lezajlott tranzakció rögzítésre és lezárásra kerül. A napi egyenleggel jóváírásra kerülnek az összegek. Legalább naponta egyszer – lehetőleg zárás után -ajánlatos napi zárást készíteni. A napi számláló és a műszakok számlálója „0“-ra áll. A műszakszámlálóval egyszerűen lehet követni, hogy mely tranzakciók történtek egy adott időintervallumban (műszak). A műszakváltás csak tájékoztató funkció, nem helyettesíti a napi egyenleget.

### Tudnivalók!

- A szoftverfrissítések mindig éjszaka és kizárólag lezárt műszak alatt történnek. Ezért a napi zárás után ne nyisson meg új műszakot.
- A „Műszak vége“ után sztornózásra nincs lehetőség.

A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut.

Válassza a <2>-es funkciót a Befejezés és utána a <3>-as gombot a napi egyenleg.

<STOP> <2> <3>

## Terméktájékoztató



**FIGYELEM!** A SIX minden szoftverfrissítést éjszaka végez, hogy Ön napközben zavar-  
talanul használhassa a terminálját. Emiatta **terminálnak éjszakára bekapcsolva  
kell maradnia, és folyamatos internetkapcsolattal kell rendelkeznie.**

Funkció	Leírás	Billentyű
A fizetési folyamat során figyelmeztető hangjelzés hallható	A fizetési folyamat során fellépő általános hiba esetén ismétlődő figyelmeztető hangjelzés hallható a terminálból, és a kijelzőn megjelenik a „Kérjük, vigye vissza a terminált a pénztárosnak” felhívás. Ez az üzenet leállítható a kijelző alatt a bal oldali funkcióbillentyű lenyomásával.	Bal oldali funkcióbillentyű a kijelző alatt 
A WLAN-kapcsolat beállítása és aktiválása	A kommunikációs csatorna automatikus váltásához állítsa be a WLAN-kapcsolatot. A yoximo FLEX készüléknél több kommunikációtípust is aktiválhat. A kommunikációs csatornák közötti váltás működés közben automatikusan történik.	<STOP> <4> <5> <Jelszó>
Kommunikációtípus ki-/bekapcsolása	Definiálja a használni kívánt kommunikációtípusokat (csak a yoximo FLEX esetében). Ezeket aktiválhatja és deaktiválhatja. Ha csak egy kommunikációtípust aktivált, akkor nem működik a kommunikációs csatornák közötti automatikus átkapcsolás.	<STOP> <4> <5> <Jelszó>
A mobil kommunikáció fixálása	A yoximo FLEX a jelerősségtől függően automatikusan vált a 2G és a 3G között. Ha az Ön környezetében gondot okoz ez a váltás, fixálhatja a mobil kommunikáció típusát.	<STOP> <4> <5> <Jelszó> <2> <8>
Setup > Kéri a jelszót	A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza az <5>-os gombot a beállításokhoz. A következő terminálspecifikus funkciók közül lehet választani. Ezek a menüpontok csak terminál-jelszóval hozzáférhetők.	<STOP> <5> <Jelszó>
Konfiguráció	A terminál letölti az aktuális konfigurációs paramétereket.	<STOP> <5> <Jelszó> <1>
Inicializálás	Egyes kártyakibocsátót vagy az összeset újra inicializálja.	<STOP> <5> <Jelszó> <2>
Szoftver félfriss	A terminál letölti az aktuális szoftverváltozatot. Figyelem! A szoftver letöltése néhány percet vehet igénybe. Semmi esetre se húzza ki a konnektorból.	<STOP> <5> <Jelszó> <3>
Terminál újraindít	Ez a funkció csak a szervíztechnikusoknak hozzáférhető és speciális jelszó védi.	<STOP> <5> <Jelszó> <4>
Info	Kijelzi a terminál felhasználó jelszavát és az aktuális szoftverváltozatot.	<STOP> <5> <Jelszó> <5>
Konfig. nyomtatása	Kinyomatja az aktuális konfigurációt. Figyelem: A részletes nyomtatáshoz sok papírra van szükség.	<STOP> <5> <Jelszó> <6>
HW info nyomtatása	Ez a funkció csak a szervíztechnikusoknak hozzáférhető és speciális jelszó védi.	<STOP> <5> <Jelszó> <8>
Rendszer	Ezt a funkciót csak akkor használja, ha a munkatársaink szólítják fel erre.	<STOP> <5> <Jelszó> <9>

## Lekérdezések és beállítások

### Lekérdezések (Napló)

A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza a <3>-as funkciót a lekérdezésekhez.

A következő lehetőségek közül választhat:

- Műszakszámláló (Az aktív műszak aktuális állása)
- Napi számláló (Aktuális állás az utolsó napi zárás óta)
- Tranzakciómemória (A tranzakciók aktuális állása az utolsó adatátvitel óta)
- DCC árfolyamok kinyomtatása (opcionális)
- Bizonylat nyomtatása

### Beállítások

A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza a <4>-es funkciót a beállításokhoz.

A következő lehetőségek közül választhat:


- Terminál nyelv
- Service PW
- Network Setup
- Powermanagement
- Billentyűhangok

## Papírtekercs csere

1



2



Helyi kapcsolattartóját megtalálja a [www.six-payment-services.com/kontakt](http://www.six-payment-services.com/kontakt) oldalon

**SIX Payment Services Ltd**  
Hardturmstrasse 201  
Postafiók  
CH-8021 Zürich

**SIX Payment Services (Europe) S.A.**  
10, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach  
Luxemburg

**SIX Payment Services (Austria) GmbH**  
Marxergasse 1B  
1030 Bécs  
Ausztria