

## Anypay App

### Smartphones ou tablettes électroniques compatibles

#### Apple (à partir de la iOS version 9.0)

Périphériques Apple seulement avec Bluetooth à partir de la version 4.0 LE (iPad/iPad2 ne sont pas compatibles) et iPhone 7 seulement à partir de iOS 10.1.

#### Android (à partir de la version 5.0)

Pour les appareils qui ne figurent pas sur cette liste, la compatibilité avec Anypay ne peut pas être garantie.

- Cat S
- Huawei Honor 4C (G Play mini)
- Huawei Honor 4X (Glory Play 4X)
- Huawei P8 lite (ALE-L21)
- Motorola Nexus 6 (XT1100)
- Samsung Galaxy S7 (G930F)
- Samsung Galaxy S7 edge (G935F)
- Samsung Galaxy S6 (G920F)
- Samsung Galaxy S6 edge (G925F)
- Samsung Galaxy S6 edge+ (G928F)
- Samsung Galaxy S5 (Octa-core) (G900H)
- Samsung Galaxy S5 Neo (G903F)
- Samsung Galaxy S4 (GT-i9500)
- Samsung Galaxy A3 (A310F)
- Samsung Galaxy A3 2017 (A320FL)
- Samsung Galaxy A5 2017 (A520F)
- Samsung Galaxy A7 2017 (A720F)
- Samsung Galaxy Alpha (G850F)
- Samsung Galaxy Note 5 (N920T)
- Samsung Galaxy Note 3 (N9000)
- Samsung Galaxy Tab S 10.5 (T805)
- Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (T810/T815)
- Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (T710/T715)
- Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 (T520)
- Samsung Tab A 10.1 (T580/T585)
- Samsung Galaxy View (T670)
- Sony Xperia Z3 tablet compact (SGP611)