

Čištění vašeho terminálu

POKYNY K PRAVIDELNÉMU ČIŠTĚNÍ

Komplexní hygiena a čistota ve firmách je v současnosti důležitější než kdy jindy – pro ochranu vašich zaměstnanců a vašich zákazníků. Váš terminál je přitom častým kontaktním místem mezi vašimi zákazníky a vašimi zaměstnanci. Z důvodu vaší bezpečnosti a bezpečnosti vašich zákazníků bychom vás proto rádi upozornili na pravidelné čištění terminálu.

JAK OČISTÍM TERMINÁL?



Provádějte:

Terminál čistěte navlhčeným čistícím hadříkem na bázi etanolu nebo navlhčete hadřík alespoň 70% etanolem.



Neprovádějte:

Přímo na terminál nestříkejte žádné domácí čistící prostředky ani povrchové dezinfekční prostředky.

Displej terminálu očistěte měkkým suchým antistatickým hadříkem.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU

Doporučujeme použít roztok alespoň 70% etanolu a vody. Nepoužívejte běžné čistící prostředky ani dezinfekční prostředky, protože by mohly váš přístroj poškodit. Vyvarujte se škodlivých produktů, jako jsou např. rozpouštědla jako acetón a lakový benzin. Nepoužívejte isopropanol.

JAK ČASTO MÁM TERMINÁL ČISTIT?

Pokud terminál používá jen několik lidí denně, stačí čištění jednou za den. Pokud však provádíte větší množství transakcí během jednoho dne, doporučujeme čištění terminálu několikrát denně.

DŮLEŽITÉ

Chovejte se k terminálu jako k chytrému telefonu nebo notebooku. Nepoužívejte čistící prostředky, které byste nepoužili k čištění těchto zařízení.

DALŠÍ POKYNY PRO VAŠI BEZPEČNOST

- U svých zákazníků podporujte bezkontaktní placení.
- Vedle terminálu umístěte dávkovač s dezinfekčním gelem a vyzvěte zákazníky, aby si před použitím terminálu dezinfikovali ruce.

Dodržování těchto jednoduchých kroků pomůže chránit vaše zákazníky a zaměstnance a poskytnete jim klid, že vaše společnost dělá vše pro to, aby zabránila šíření infekčních chorob.

Kontaktní osobu ve Vašem regionu naleznete na adrese: worldline.com/merchant-services/contacts